# DA-401 Guide de démarrage rapide

# DA-401 Quick start guide

3

**DA401** 110243

### Français

Pour configurer votre DA-401, vous avez besoin d'un ordinateur équipé d'un navigateur Internet. Le DA-401 est compatible avec tous les navigateurs Internet actuels.

# Vous avez 2 modes de connexion possibles sur le DA-401

Mode 1 : Pour une utilisation dans un réseau d'entreprise ou domestique : Dans cette configuration, c'est le serveur DHCP du réseau qui attribue une adresse IP à votre DA-401.

- **1** Vérifiez que le DIP Switch 1 soit bien en position OFF (Position d'usine)
- 2 Branchez un câble venant de votre réseau sur le connecteur Ethernet du DA-401
- 3 Ouvrez votre navigateur Internet et, dans la barre d'adresse, entrez http://DA400

suivi d'un tiret et du numéro de série de votre DA-401

 $\leftarrow \rightarrow \mathbf{C}$   $\triangleleft$  http://DA400-110243)

Note : Vous pouvez aussi utiliser votre Smartphone ou votre tablette si votre réseau est accessible en WIFI.

Si vous n'arrivez pas à vous connecter, c'est que votre réseau ne reconnait pas le nom de votre DA-401. Dans ce cas, rendez-vous sur la page «Contrôle d'accès autonome DA400» du site www.dinec.be, et cliquez sur «Accéder à l'outil de recherche des DA400». Exécutez le fichier afin de rechercher votre DA-401 dans le réseau.

### Mode 2 : Pour une utilisation autonome (sans réseau) :

Dans cette configuration, c'est le DA-401 qui attribue une adresse IP à votre PC (généralement un portable), qui doit être dans le mode « Obtenir une adresse IP ». Voir les propriétés de la connexion au réseau local.

- Basculez le DIP Switch 1 en position ON
- 2 Branchez un câble réseau entre le DA-401 et votre PC.
- **3** Ouvrez votre navigateur Internet et entrez l'adresse suivante
  - → C Q http://192.168.50.100

# Première connexion

Lorsque vous êtes sur la page « login » du système DA400, vous devez vous identifier.

- 1. Le login par défaut est : admin
- 2. Le mot de passe par défaut est : DA400 suivit d'un tiret et du numéro de série (3) sur l'image), le tout en majuscule et sans espace
- 3. Validez en cliquant sur le bouton ()



-----

## English

To configure your DA-401, you need a computer with Web browser installed. The DA-401 is compatible with all current Web browsers.

### You have 2 possible ways of connecting to the DA-401 Mode 1: For use in a business or home network:

In this configuration, the network's DHCP server will assign an IP address to your DA-401.

- 1 Check that DIP switch 1 is in the OFF position (factory preset position)
- 2 Connect the cable from your network to the Ethernet connector of the DA-401
- 3 Open your Web browser and enter http://DA400 in the address bar, followed by a

dash and the serial number of your DA-401

 $\leftarrow \rightarrow C$   $\land$  http://DA400-110243)

Note: You can also use your smartphone or your tablet if your network provides WiFi access.

If you are unable to connect, it's because your network does not recognise the name of your DA-401. In this case, go to the «Autonomous access-control unit DA400» page on the site www.dinec.be and click on "Access the DA400 search tool". Execute the file in order to find your DA-401 in the network.

### Mode 2: For stand-alone use (without network) :

In this configuration, the DA-401 assigns an IP to your PC (generally a laptop), which must be set to obtain an IP address automatically. See the properties of the local network connection.

- 1 Flip DIP switch 1 to the ON position
- 2 Connect a network cable between the DA-401 and your PC.
- 3 Open your Web browser and enter the following address

# **First connection**

When you arrive at the "login" page of the system DA400, you must identify yourself. 1. The default login is: **admin** 

2. The default password is: DA400 followed by a

dash and the serial number (3) on the image),

all in capitals and with no space

3. Confirm by clicking on the button ()

### Nederlands

Om uw DA-401 te configureren, hebt u een computer nodig met een internetbrowser. De DA-401 is compatibel met alle huidige internetbrowsers.

uw DA-401.

Opmerking: U kunt ook uw smartphone of tablet gebruiken indien uw netwerk toegankelijk is via wifi.

Indien u geen verbinding kunt maken, is het uw netwerk die de naam van uw DA-401 niet herkent. Ga in dit geval naar de «Autonoom toegangscontrolecentrale DA400» pagina van de website www.dinec.be en klik op «Ga naar de zoekfunctie van de DA400». Voer het bestand uit om uw DA-401 in het netwerk te vinden.

# Modus 2: Voor autonoom gebruik (zonder netwerk):

In deze configuratie is het de DA-401 die een IP-adres toekent aan uw pc (meestal een laptop), en die in e modus 'IP-adres ophalen' moet zitten. De eigenschappen van de verbinding op het lokale netwerk bekijken.

- 1. De standaard login is: **admin**





# DA-401 Snelstartgids



# Er zijn 2 mogelijke verbindingsmodi op de DA-401

Modus 1: Voor gebruik in een bedrijfs- of thuisnetwerk:

In deze configuratie is het de DHCP-server van het netwerk die een IP-adres toekent aan

Controleer of de DIP Switch 1 in de positie OFF staat (bedrijfspositie)

2 Sluit de kabel van uw netwerk aan op de ethernetaansluiting van de DA-401

3 Open uw internetbrowser en voer in de adresbalk http://DA400 in, gevolgd door

een streepje en het serienummer van uw DA-401

Plaats de DIP Switch 1 in de positie ON

2 Sluit een netwerkkabel aan tussen de DA-401 en uw pc

3 Open uw internetbrowser en voer het volgende adres in

→ C Q http://192.168.50.100

De eerste keer verbinding maken

Wanneer u op de aanmeldpagina van de systeem DA400 bent, moet u zich identificeren.

2. Het standaard wachtwoord is: DA400 gevolgd

door een **streepje** en het **serienummer** (3) op de

afbeelding), alles in hoofdletters en zonder spatie

3. Bevestig door te klikken op de knop 🕐

D	)A 4⊙∋	
	admin	
	DA400-110243	0
	Numéro de série : 100 010	

# DA-401 Exemple de raccordement

Technical

# DA-401 Connection example

Example of a door with 1 reader + electric strike fail close Exemple d'une porte avec 1 lecteur + gâche à émission Voorbeeld van een deur met 1 lezer +slot (met voeding)



# DA-401 Aansluitvoorbeeld

Reader connection See the technical documentation for the details of the reader.								
Don't forget to close the tamper connection	DA-401	LB+ R+ R- GND		Vin / 12V D+ D- GND	DA-1820/DA-5003 DA-5013/DA-1715			

### Outside reader

Address 0

Note: For a door with 1 reader on each side, both readers must be at different addresses (0 and 1). If there is only one reader on the door it is recommended to put it at address 0

Remarque : Pour une porte avec 1 lecteur de chaque côté, les deux lecteurs doivent être à des adresses différentes (0 et 1). Si il y a un seul lecteur sur la porte on préconise de le mettre à l'adresse 0

Opmerking: voor deur met 1 lezer aan elke kant, beide lezers moeten zich op verschillende adressen bevinden (0 en 1). Als slechts één lezer op deur, het wordt aanbevolen om deze op adres 0 te zetten



Push button